



ST1 - Control de Acceso Gestión por teclado

ST1 Características:

- ✓ **Sistema de alta seguridad, diseño a prueba de vandalismo.** El teclado controlador es instalado adentro del recinto y los lectores de proximidad son instalados afuera del recinto. (no acceso a relé desde afuera del recinto)
- ✓ **Controla acceso a dos puertas.** Numero ilimitado de unidades se pueden instalar compartiendo las mismas credenciales.
- ✓ **Soporta 1,350 credenciales de acceso , expandible a 10,000.**
- ✓ **No requiere computadora para operar.** Las operaciones de manejo del sistema se realizan desde el teclado controlador.
- ✓ **Sistema de gestión inteligente.** El sistema permite activar y desactivar credenciales de acceso en segundos.
- ✓ **Soporta cerraduras eléctricas y magnéticas con voltaje de operación independiente.**
- ✓ **Varias opciones de credenciales de acceso .** Llaveros de proximidad, tarjetas de proximidad y stickers para teléfonos celulares.
- ✓ **Monitoreo de puerta.** Entrada para contacto magnético, provee alarma sonora y salida de relé cuando la puerta permanece abierta superando un tiempo configurado.
- ✓ **Apertura momentánea.** Entrada para pulsadores que proveen apertura de puerta por 5 segundos.
- ✓ **Opcional timbre integrado.**



Funciones de teclado

1. **Activar una credencial:** Activa una nueva credencial.
2. **Activar múltiples credenciales:** Activa más de una credencial.
3. **Desactivar una credencial:** Elimina una credencial del sistema previniendo el acceso de usuario.
4. **Replazo de credencial:** Desactiva una credencial perdida o robada y activa una nueva en su lugar.
5. **Activación de monitoreo de puerta:** Provee una señal sonora y salida de rele cuando la puerta permanece abierta superando un tiempo determinado.
6. **Tiempo de monitoreo:** Determina el tiempo que la puerta puede permanecer abierta sin disparar alarma sonora y relé.
7. **Desactivación de monitoreo de puerta:** Desactiva el monitoreo de puerta.
8. **Modo abierto:** Permite dejar abierta la puerta seleccionada.
9. **Modo cerrado:** Pasa del modo 8 al modo puerta cerrada (solo usuarios con credencial de acceso).
10. **Tiempo de apertura:** Configura el tiempo que la puerta permanece abierta después que se presenta un credencial en el lector.
11. **Cambio de contraseña** Permite cambiar la contraseña del sistema.
12. **Reseteo de contraseña :** Permite resetear la contraseña a la contraseña por defecto.
13. **Reseteo del sistema:** Borrar todos los usuarios y configuraciones del sistema.